

MAX 浴室暖房乾燥機

MAX®

施工説明書

販売店・工事店さま用

BS-K11RW

- 取付工事を始める前にこの施工説明書をお読みください。
- 取付工事は販売店さま、または専門工事店さまが実施してください。
- 施工にあたって、地域により防災上での制限があります。詳細は行政官庁または所轄の消防署にお問合せください。
- 別冊の「取扱説明書」は、お客様専用です。必ずお客様にお渡しください。

1 安全のために必ずお守りください

- 取り付けの前に、この事項を必ずお読みになり、正しく安全に取り付けてください。
- この項に示した警告、注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ずお守りください。

● 表示の意味は次のとおりになっています。

警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

● 図記号の意味は次のとおりになっています。



「禁止」を表します



「分解禁止」を表します



「接触禁止」を表します



「必ず行うこと」を表します



「D種接地工事によるアース線を必ず接続すること」を表します

取付施工完了後、この項の警告、注意事項が守られているか確認のうえ、試運転を行い異常がないか確認し、取扱説明書と共にお客様がいつでも見られるところに必ず保管するようお願いしてください。

警告



使用禁止

■ 交流100V以外では使用しない。
火災・感電の原因となります。

■ 内釜式風呂に設置した浴室では使用しない。
排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化中毒を起こすことがあります。

■ スプレー缶等を本体の近くに置かない。
爆発や火災の原因となります。



アース接続

アース工事を確実に行う。
D種接地工事を施した接地線と接続する。
専用の漏電遮断器を設置する。
故障や漏電のときに感電する恐れがあります。



分解禁止

改造はしない。また、修理技術者以外の人、
分解したり修理をしない。

火災・感電・けがの原因となります。
修理はお買い上げの販売店または弊社に、ご相談ください。



使用禁止

コンセントおよび換気扇用スイッチは使用しない。
漏電、感電や火災の恐れがあります。



取付注意

■ 配線工事は関連する法令・規定にしたがって、
必ず「電気工事士」が行う。

■ 電源ケーブルは確実に接続する。
接続が不適切な場合、電気的な接触不良を起こし、発熱や発火する恐れがあります。

■ 電源ケーブルは確実に固定する。
揺れによる摩擦で被覆が破れた場合、感電や火災の恐れがあります。

■ 電源ケーブルおよび棒端子は絶対に切断しない。
電源ケーブルを切断し、専用工具を用いず加締めると接触不良を起こし
発熱や発火する恐れがあります。(アース線の接続で棒端子と差込コネク
タによる接続が困難な場合は圧着スリーブによる接続可)

■ 電源ケーブル等、機器の配線は発熱する器具(ダウ
ンライトや浴室暖房乾燥機等)から離して設置する。
器具の熱で配線が溶断し、火災や漏電の恐れがあります。

■ 電源ケーブルを束ねたまま配線しない。
発熱して火災になる恐れがあります。

■ メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属板張りの木造の造営
物に金属製ダクトが貫通する場合、金属製ダクトとメタルラス、ワイ
ヤラス、金属板と電氣的に接触しないように取り付けください。
漏電した場合、発火することがあります。

注意

■ 本体やリモコンを洗浄したり、雨ざらしにしない。
火災や故障、感電の原因となります。

■ 配線工事は、電気設備技術基準や内線規程に従
って安全確実に行う。
接続不良や誤った配線工事は感電や火災の恐れがあります。

■ 強い振動や衝撃を与えない

■ 本体の取り付けは確実に行う。

この浴室暖房乾燥機の重量は約6kgあります。本体取付工事は充分強度
が得られるよう補強材などを入れ、確実に行ってください。
落下により、けがをする恐れがあります。

■ 電源は専用回路とし、途中にスイッチを設けない。
火災や故障の原因となります。

取付注意 ■強い振動や衝撃を与えない。
ヒーター管が破損し、感電やガラス破片によるけがの原因になります。

■使用中や使用後しばらくガードに触れない。
やけどの原因になります。

■ランドリーパイプは、本体から400mm以上離す。
本体に近づけ過ぎると衣類が変色する場合があります。


お願い

- この浴室暖房乾燥機は浴室壁面取り付け専用です。天井などに取り付けることはできません。
- 設置場所は戸建住宅(アパート、マンションなどの集合住宅は除く)の浴室に限ります。
- 次のような特殊な環境でのご使用は避けてください。
温泉など腐食しやすいガスが出る場所、異常に高温になる場所などでの設置はしないでください。
- 本体を傾けて取り付けしないでください。ヒーターの寿命が短くなったり、故障の原因になります。
- 浴室の標準的な適用サイズは一坪(1.6m×1.6m)です。
下記の場合は暖房・乾燥の効果が十分に発揮できない場合があります。
①窓が大きいとき ②浴室の容積が大きいとき ③タイル貼りの面積が大きいとき ④その他、浴室の密閉性や断熱性が悪いときなど
- 換気風量を確保するため、浴室ドアに空気取り入れ口(ガラリ)を必ず設けてください。
- 有機溶剤やスプレーを使う場所の近くには取り付けしないでください。故障の原因になります。
- 電源は必ず分電盤の専用ブレーカーに接続してください。
- 入浴中、冬期間など温度が低いときに換気運転をすると、本体から水滴が落ちることがあります。
- スチームサウナやミストサウナ付の浴室に取り付けしないでください。高温のため故障の原因になります。
- ヒーター管を棒などで触らないでください。破損し、感電、けがの原因になります。
- リモコンは浴室の外(脱衣室など)に取り付けてください。故障の原因になります。
- 本機の施工には、浴室壁面または、浴室天井面に電源ケーブルやアースケーブルを取り出すために貫通穴をあける必要があります。
必ずお客様の了承を得て施工してください。
- 本機を取り付けると、今まで使用していた換気扇用壁スイッチは使用できなくなります。
換気扇の操作は付属のリモコンでおこなってください。
- 本機の実取り付けには、下記の制限がありますので、あらかじめご確認ください。
地域により防災上の制限(火災予防条例にもとづく指導)が異なりますので、所轄の行政官庁または消防署へお問合せください。

- ① 本体は壁面に堅固にとりつけること。
- ② 浴室内への温風吹出口および空気吸込口の前方10cm未満の範囲内には、造営材など(乾燥する衣類を含む)を設けないこと。
- ③ 漏電遮断器を設けること。

2 各部の名称と寸法(単位:mm)


本 体



リモコン



リモコンホルダー



付属品


取付板取付用ねじ.....6本
連動換気扇取付用ねじ.....4本
シャッターストッパー.....1個
アルミテープ.....1個
リモコンホルダー取付用ねじ...2本
単4電池.....2個
防水ジョイントボックス.....1個
差込コネクタ2P.....2個
差込コネクタ4P.....1個

●現場で用意してください


- ・ AC100V電源ケーブル
- ・ アース棒
- ・ アースケーブル
- ・ ランドリーパイプ、パイプホルダー
- ・ 合成樹脂管(内径φ25mm以上の塩ビ管など)
- ・ ケーブル用モール
- ・ シリコンコーキング材
- ・ 外部フード(ベントキャップ、ウェザーカバー等)

2 各部の名称と寸法（続き）（単位:mm）


連動換気扇



連動換気扇用中継ケーブル



逆風防止シャッター



アースケーブル

3 施工手順

① 取付位置を決める

壁の状態の確認、補修。連動換気扇が取付可能か否かを確認する。新規に穴をあける必要がある場合、穴をあけてもよいが確認。

② 連動換気扇の取り付け

既設換気扇、換気ガラリを取り外し、連動換気扇を木枠に固定する。または、新規に丸穴をあけ、連動換気扇を固定する。

③ 取付板の取り付け

取付板を取付位置に堅固に固定する。新規に丸穴をあけた場合は、電源ケーブル、アースケーブルを浴室外に出すための穴をあけ、合成樹脂管で穴の処理を行う。

④ 本体の取り付け

本体を取付板に引っ掛ける。配線作業を行う。本体を取付板に固定する。

⑤ 電源および換気扇の接続

結線図を参照し、結線作業を行う。電源ケーブルを確実に接続する。不確実な接続をすると端子部が過熱し、火災の恐れがあります。十分注意してください。

⑥ リモコンホルダーの取り付け

リモコンホルダーの取付位置をお客様と相談した上で決定する。リモコンホルダーをまっすぐ取り付ける。

⑦ ランドリーパイプの取り付け

ランドリーパイプを取り付ける。


⑧ 試運転

取扱説明書を参照し、動作確認を行う。

4 取付前の準備

4-1 既存の換気口を利用する場合


- ① 既設の換気扇または換気ガラリを取り外してください。
- ② 開口部が下記の設置可能な開口寸法の範囲内となっているか確認してください。
開口部が範囲外の場合、本体は取り付けません。



4-2 新規に開口をあける場合

（既設の換気扇または換気ガラリがない浴室の場合）

- ① 下記の取付範囲図を参照に呼び径φ120~125mmの丸穴をあけてください。
 - ・ 雨水の侵入等を防ぐため、壁穴とダクトとの隙間には必ずコーティングを施してください。
 - ・ 背面は十分な補強を行ってください。
- ② 下記の取付範囲図を参照に、壁面に十分な補強を行ってください。





(単位:mm)



(単位:mm)

5 連動換気扇の取り付け

①壁厚に合わせて連動換気扇用ダクトの長さを調節し、内・外側ダクトに貼付してあるシールを合わせ、付属のアルミテープで風がもれないようにしっかりと固定してください。


- 固定テープを外し、連動換気扇用ダクトの先端が屋外側に出る長さに調節してください。ただし、ダクトの壁からの出代は12mm以下にしてください。
- 壁厚が薄くダクトを切断する場合、外側のダクトを取り外し内側のダクトを切断してください。

切断後、ダクトの変形を十分に修正してください。

ダクトが変形していると、逆風防止シャッターが正確に取り付きません。


また、ダクトを切断する際、切断面で手などを切らないよう十分注意して行ってください。

- ダクトは床面に対して垂直に切断してください。



②逆風防止シャッターを連動換気扇用ダクトのシール上に逆風防止シャッター取付用ねじ1本で取り付けてください。取付用ねじは逆風防止シャッターに付いているものを使用してください。次に連動換気扇用ダクトの下側にシャッターストッパーをはめ込んでください。


- 右図のシャッター動作図のように、逆風防止シャッターがダクトに接触する事なく正常に動作するか確認してください。



③取付場所に十分な補強が施されているか確認してください。


連動換気扇用ダクト部を開口部に通してください。

新規に丸穴をあけた場合はコーキングを施してください。



連動換気扇を連動換気扇取付用ねじ4本で取り付けてください。

- 壁がタイルの場合は、タイルが割れないよう目字にタイル用ねじ(市販品)4本で取り付けてください。
- 連動換気扇は、上下を間違えないよう、堅固に、確実に取り付けてください。また、連動換気扇本体が傾かないよう水平に取り付けてください。
- ケーブル類が開口部内に入り込んでいないことを確認してから取り付けてください。



6

取付板の取り付け

①取り付ける壁面を十分補強する。

- ・内・外壁の確認をおこない、タイル・壁等が損傷している場合には、事前に補修をおこなっておいてください。

②本体の後面に取り付けてある取付板を、ねじ2ヶ所を外し、本体より取り外す。ケーブル類を保護しているダンボールも取り外してください。

- ・取り外したネジ2本は本体取り付けの際再度使用します。紛失しないよう注意してください。



③取付板のねじ穴位置(6か所)に下穴をあける。

- ・壁の材質に合わせて下穴径を選定しあけてください。
- ・壁がタイルの場合はタイルが割れないよう注意を払って下穴をあけてください。また、使用する取付板の取付用ねじ穴は、上下または左右のどちらか6か所としてください。
- ・ねじ締め前に下穴の周囲にシリコンを塗布してください。

④取付板を取付板取付用ねじで固定する。

また、中空構造の壁や板厚が薄い壁への取り付けの場合、市販のボードファスニング部材などを使用して、確実に取り付けてください。

- ・取付板は、堅固に、確実に取り付けてください。また、本体が傾かないよう水平に取り付けしてください。
- ・取付ねじの周囲にシリコンを塗布してください。
- ・ケーブル類を挟み込まないように取り付けてください。



新規に開口をあけた場合に行う作業

新規に開口をあけた場合は、ケーブル取出穴を設ける必要があります。



下記の手順に従って、作業を行ってください。

①取付板の内側にケーブル取出穴をあける。

- ・ケーブル取出穴の穴径は、使用する合成樹脂管(内径φ25)の外径に合わせてください。
- ・穴を開ける際は、間柱、筋かい、ユニットバスの補強桟などを回避してください。

②ケーブル取出穴に合成樹脂管(内径φ25 市販品)を通し、コーキングで固定する。


- ・合成樹脂管は、壁厚より10~15mm長く切断してコーキングで固定してください。端口はリーマーなどでバリ除去処理をおこなってください。




7

本体の取り付け


①本体の引っ掛け部を取付板のツメに引っ掛け、本体を手前に持ち上げた状態で、本体の電源ケーブルと連動換気扇のアースケーブルをケーブル取出穴に通す。




木枠の補強材の場合、この穴に電源ケーブル、連動換気扇のアースケーブルを通してください。



※壁にケーブル取出穴をあけた場合は、合成樹脂管の浴室側および外壁側を湿気やスキマ風などがもれないよう、パテなどで埋めます。





③本体の中継ケーブルと連動換気扇用ケーブルのコネクタをカチッと音がするまで挿入し、しっかり接続する。本体の中継ケーブルを取付枠のケーブルクランプで固定する。





カチッと音がするまで挿入すること

連動換気扇用ケーブルのコネクタ



④取付板のツメ部が確実に引っ掛かっていることを確認して、本体固定ねじ(2本)を締め付ける。



8 外部フード(市販品)の取り付け

外部フード(市販品)を外壁面に取り付ける。

- ・外部フードの取り付けは、外部フードに添付してある施工説明書を参照し行ってください。
- ・ダクトにはめ込むタイプのフードは使用できません。逆風防止シャッターが動作しなくなります。

⚠ 警告

■配線工事は関連する法令・規定にしたがって、必ず「電気工事士」が行う。

■電源ケーブルは確実に接続する。接続が不適切な場合、電気的な接触不良を起こし、発熱や発火する恐れがあります。

■電源ケーブルは確実に固定する。揺れによる摩擦で被覆が破れた場合、感電や火災の恐れがあります。

■電源ケーブルおよび棒端子は絶対に切断しない。

電源ケーブルを切断し、専用工具を用いず加締めると接触不良を起こし発熱や発火する恐れがあります。(アース線の接続で棒端子と差込コネクタによる接続が困難な場合は圧着スリーブによる接続可)

■アース工事を確実に行う。D種接地工事を施した接地線と接続する。専用の漏電遮断器を設置する。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。

(アース棒の埋設場所について)アース棒は常に湿気のある場所など適切な場所を選定して埋設してください。ガス管、水道管、地下ケーブル、引き込み管等の近傍、避雷針や電話のアースから2m以内、人通りがはげしい場所、ガス、酸などで腐食の恐れがある場所への埋設は避けてください。




取付注意




アース接続

結線図



防水ジョイントボックス内で接続する場合



結線作業上の手順

(1) 差込コネクタへの接続

棒端子およびVVFケーブルは確実に差込コネクタの奥まで差し込んでください。VVFケーブルは被覆を12~13mm剥いて差込コネクタの奥まで確実に差し込んでください。棒端子は棒端子用カバーを手前に引き、ラジオペンチでしっかり固定して奥まで確実に差し込んでください。差込後、目視にて差込コネクタの奥まで差し込まれていることを確認してください。また、真直ぐに引っ張って抜けないことを確認して、再度奥まで差し込んでください。(引っ張り確認の際にねじらないよう注意してください。)


(2) 防水ジョイントボックスへの収納

接続部を付属の防水ジョイントボックス内に収め、確実にふたを閉めてください。



* 差込コネクタ(ワゴWGX2)を紛失、損傷した場合は相当品を手配の上、作業を行ってください。

VVFケーブル被覆の剥き寸法

※ 3心 VVFケーブルの場合は、アース線についても同様の処理が必要となります。



防水コンセント内で接続する場合




- 端末先端を奥まで必ず確実に差し込んでください。
- 正確に接続しているか否か一本ごとに必ずしっかり引っ張って確認してください。

【違法な接続例】

単線と単線、単線とより線、より線とより線の直接接続(ねじり接続等)の場合、ろう付け(はんだ付け)をしない接続は違法行為であり、結線部より発火する可能性があります。

また、絶縁被覆付閉端接続子、絶縁被覆付圧着スリーブ等を屋内配線で使用することは違法行為であり、結線部より発火する可能性があります。



- 電源は必ず分電盤の専用ブレーカーに接続してください。
- 屋内配線が正しく行われているか、極性確認をしてください。
- 換気扇用壁スイッチは使用できなくなりますので、スイッチカバー等でふさいでください。
- 換気扇のアースケーブルは、絶対にはずさないでください。
- 天井裏で接続する場合は上記と同様の接続をジョイントボックスを使用して行ってください。


10 リモコンホルダーの取り付け

①取付位置の決定（取付位置はお客様とご相談のうえ、決定してください）

- ・取付位置は浴室のドアを開けて本体に向けて無理なく操作できる位置にしてください。
- ・リモコンは浴室の中には取り付けないでください。

②リモコンホルダーをリモコンホルダー取付用ねじ2本で取り付けてください。また、取付位置が石膏ボードの場合、ねじが効かないことがありますので、その時は市販のボードファスニング部品を使用してください。

床面と平行に取り付けて下さい。




11 ランドリーパイプの取り付け（参考）

○下記の位置に、ランドリーパイプ(市販品)を取り付ける。

- ・ランドリーパイプを購入されるときは必ず1本当たり10kg以上の重量に耐えるステンレス製などの錆にくい品物を選んで取り付けてください。
- ・ランドリーパイプの取付位置は、必ず下記の寸法で取り付けてください。(指定の寸法以外で取り付けますと、乾燥時間が長くなります。) 本体からランドリーパイプまでの距離は400 mm以下にしないでください。
- ・本体に近づけ過ぎると、衣類が変色する場合があります。

浴室天井



12 試運転

○取扱説明書の使い方のページを参照し、試運転を行い異常がないか確認してください。

- ・引き渡しまで期間があく場合は、試運転確認後、リモコンの電池を抜き、取扱説明書とともにお客様にお渡しください。

- 取扱説明書の裏表紙の保証書に、販売店名、住所、電話番号、取付年月日を記入の上、この施工説明書と共にお客様に必ず保管していただくように依頼してください。

修理についてのご依頼は▶マックスシンクへ

製品についてのお問い合わせは▶マックスへ

0120-011-408

MAX マックスシンク株式会社
〒333-0843 埼玉県川口市前上町18-20
TEL 048-266-8373 FAX 048-269-6077

0120-228-428

MAX マックス株式会社
〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6
TEL 03-3669-6112 FAX 03-3669-6135

R100
古紙配合率100%

PRINTED WITH
SOY INK

- この印刷物は再生紙を使用しています。
- この印刷物は環境にやさしい植物性大豆油インキを使用しています。

4版 2006年12月
3版 2006年8月
2版 2006年7月
初版 2005年10月